Hoja de Aplicación Programa 606

Autoclaves / Omnibrite Acid y SC-1000



"Limpiando el planeta Tierra de forma segura"

- Para la acumulación de residuos/oxidación, recomendamos el limpiador Omnibrite Acid para eliminar los depósitos. Después, sin embargo, recomendamos el uso de nuestro SC-1000. Aunque este limpiador tensoactivo y desengrasante no elimina los depósitos de calcio, una solución al 0,5-2,0% de SC-1000 evitará la formación de escamas en un futuro. Además, el SC-1000, cuando se usa para limpiar herramientas, elimina los hidrocarburos (ácidos grasos, aceites, grasas, lípidos, proteínas, azúcares y derivados del petróleo). Esto supondrá menos partículas en el autoclave que pudieran precipitar sobre el metal.
- Para una limpieza previa de las herramientas, enjuague el tejido graso antes de sumergirlo en una solución al 10% de SC-1000 y agua tibia. Proceda después con una inspección visual y un lavado final, si fuera necesario, o un minucioso aclarado con aqua tibia antes de colocar el material en la cesta metálica del autoclave como es habitual.

Nuestros productos son naturales y certificados:





Los productos de SAFE-CARE® son 100% basados en plantas y frutas renovables, completamente no tóxicos, no-corrosivos, 100% biodegradables y seguros para usar en todas las aplicaciones de limpieza de derrames de aceite.

♠ ESPAÑA

E: ump@ump-spain.com T: +34 942 360 472

UMP SPAIN

C/Juan de Herrera 2, 1°D, 39002, Santander



E: umpfrance@ump-spain.com T: +34 609 481 130

UMP FRANCE

Parque tecnológico de Zamudio, Laga Bidea, Ed. 84 48160, Derio (España) Château de Véretz, 37270, Véretz (Francia)

